



OTEXIO

NOTICE DE MONTAGE KIT DE FIXATION SÉCURISÉ

Date de création : 22/05/2024

Auteur : Louis Faure - Rémy Martin

Version : V.2.0

1. Notice de montage – Montageanleitung – Installation instructions – Instrucciones de montaje



Le kit de fixation est à riveter, visser ou souder sur les ailes des camions, barres de tension, barres anti-encastrément. Voir le modèle ci-dessous.



Muss an die Kotflügel der Lkws, die Spannstrangen und den Unterfahrschutz genietet, geschraubt oder geschweißt werden.



It can be riveted, bolted or welded to the sides of the truck, to the tension bars or to the anti-embedment bars. Use: One pair per pole and one pair per rod.



El kit de fijación debe remacharse, atornillarse o soldarse en las alas de los camiones, barras de tensión, barras antiempotramiento. Ver el modelo a continuación.



Il faut percer la gaffe et la potence pour les installer dans le kit sécurisé : Ø 9 mm.

Man muss die Stange und den Arm durchbohren um die an dem Gesicherter Befestigungsbausatz einzusetzen: Ø 9 mm.

It is necessary to pierce the pole and the rod to install them in the secure kit: Ø 9 mm.

TRADUCTION ITALIENNE