



OTEXIO

GEBRAUCHSANWEISUNG PROTECSKIP®

Erstellungsdatum : 22.05.2024

Ausführung : V.2.0

Die Schritte bei offenem Container (15 - 20m³ maximal + Mehrfachcontainer) :

Schritt 1 : Nehmen Sie den Beutel aus dem Karton.

Schritt 2 : Positionieren Sie sich in der Mitte der Breite des Containers (Türseite oder Hakenseite).

Schritt 3: Rollen Sie den Beutel in seiner Höhe ab und werfen Sie ihn in den Container, wobei Sie das Kreuz in der Hand behalten.

Schritt 4: Positionieren Sie das Kreuz in der Mitte der Breite und befestigen Sie es an einem Haken des Containers.

Schritt 5: Breiten Sie den Beutel aus, um einen ersten Winkel zu bedecken, und befestigen Sie ihn an allen äußeren Haken des Containers bis zum letzten.

Die Schritte bei offenem Container (30 m³) :

Voraussetzungen: Planen Sie 9 geschweißte Haken in jedem Winkel: 1 in der Mitte der Breite am Boden des Containers, 2 auf jeder Länge im Abstand von jeweils 2 Metern

Schritt 1 : Nehmen Sie den Beutel aus dem Karton.

Schritt 2 : Breiten Sie sie vollständig aus.

Schritt 3: Öffnen Sie die Türen, treten Sie ein und gehen Sie zum Ende des Containers.

Schritt 4: Haken Sie das auf dem Beutel markierte Kreuz so hoch wie möglich in die Mitte der Breite des Containers ein.

Schritt 5: Haken Sie den Beutel in jeder Ecke am Boden ein.

Schritt 6: Haken Sie den Beutel in jeder Länge ein, während Sie sich rückwärts bewegen.

Schritte für einen Absetzcontainer mit Deckel (15 – 20 m³ max) :

Voraussetzungen : Es ist notwendig, etwa zehn Haken im Inneren des Containers anzubringen (schweißen oder nieten), direkt unter den Seitenwänden zur Befestigung des Beutels. Wir können auch magnetische Haken liefern.

Schritt 1 : Nehmen Sie den Beutel aus dem Karton.

Schritt 2 : Positionieren Sie sich in der Mitte einer Muldenbreite (Türseite oder Hakenseite).

Schritt 3: Kippen Sie die Hauben auf die gegenüberliegende Seite von der Stelle, an der Sie sich befinden.

Schritt 4 : Rollen Sie den Beutel in seiner Höhe ab und werfen Sie ihn in den Container, wobei Sie das Kreuz in der Hand behalten.

Schritt 5: Positionieren Sie das Kreuz in der Mitte der Breite und befestigen Sie es am inneren Haken.

Schritt 6: Breiten Sie den Beutel aus, um einen ersten Winkel zu bedecken, und befestigen Sie ihn bis zur Mitte der ersten Länge.

Schritt 7: Kippen Sie die Hauben auf die gegenüberliegende Seite.



Sehen Sie sich PROTECSKIP® im Video an

