OTEXIO

NOTICE D'UTILISATION PROTECBENNE®

Date de création : 22/05/2024

Version : V.2.0

Les étapes sur benne ouverte (15 – 20 m³ max + multi-benne) :

Etape 1 : Sortir la sache du carton.

Etape 2 : Se positionner au centre d'une largeur de benne (côté porte ou côté crochet).

Etape 3 : Dérouler la sache sur sa hauteur puis la jeter à l'intérieur de la benne en conservant la croix dans la main.

Etape 4 : Positionner la croix au centre de la largeur et la fixer sur un crochet de la benne.

Etape 5 : Déployer la sache afin de couvrir un premier angle puis la fixer sur tous les crochets extérieurs de la benne jusqu'au dernier.



Les étapes sur benne ouverte (30 m³) :

Prérequis : Prévoir 9 crochets soudés dans chaque angle : 1 au milieu de la largeur au fond de la benne, 2 sur chaque longueur espacée tous les 2 mètres

Etape 1 : Sortir la sache du carton.

Etape 2 : La déployer entièrement.

Etape 3 : Ouvrir les portes, rentrer et aller au fond de la benne.

Etape 4 : Crocheter la croix inscrite sur la sache au milieu de largeur de la benne le plus haut possible.

Etape 5 : Crocheter la sache dans chaque angle au fond.

Etape 6 : crocheter la sache sur chaque longueur en reculant au fur et mesure.

Etape 7 : Finir pas les angles de la porte et la refermer

Les étapes sur benne à capot (benne 15 – 20 m³ max) :

Prérequis : Il est nécessaire d'installer (souder, riveter) une dizaine de crochets à l'intérieur de la benne, juste en dessous des ridelles pour la fixation de la sache. Nous pouvons également fournir des crochets aimantés.

Etape 1 : Sortir la sache du carton.

Etape 2 : Se positionner au centre d'une largeur de benne (côté porte ou côté crochet).

Etape 3 : Basculer les capots à l'opposé du côté ou vous vous trouvez.

Etape 4 : Dérouler la sache sur sa hauteur puis la jeter à l'intérieur de la benne en conservant la croix dans la main.

Etape 5 : Positionner la croix au centre de la largeur et la fixer sur le crochet intérieur.

Etape 6 : Déployer la sache afin de couvrir un premier angle puis la fixer jusqu'au centre de la première longueur.

Etape 7 : Basculer les capots à l'opposé.

Etape 8 : Récupérer la sache et poursuivre l'installation comme décrit à l'étape 6.





Découvrez PROTECBENNE® en vidéo