OTEXIO

NOTICE D'UTILISATION

CAGES GRAND VENT



Date : 05/02/2024

Projet : Cage Grand Vent Anti-Envol

Version : V1

Rédacteur : **Rémy MARTIN**

1. Repérage des éléments :



2. Déplacement de la cage :

1. Baissez la lame au plus près du sol
2. Placez le haut de la lame dans l'espace **entre les cavaliers et les montants verticaux**
   ATTENTION : La lame doit être CENTREE sur la cage.
3. Mettez en contact le bas de la lame **avec les montant verticaux**

Haut de la lame passé dans les cavaliers



Points de contact montants verticaux / bas de la lame (nombre selon géométrie de la lame : 2 ou 4)

PAS DE CHOCS VIOLENTS ENTRE LA LAME ET LES MONTANTS VERTICAUX

4. Levez légèrement la cage puis déplacez-la **EN ADAPTANT LA VITESSE SELON L'ETAT DU TERRAIN**
   -> Dans le déchet ou sur une piste irrégulière la vitesse doit être lente pour éviter les secousses.

NE PAS SECOUER LA CAGE POUR FAIRE TOMBER LES EVENTUELS DECHETS RESTES DESSUS :
Faire cette opération à la main si nécessaire lorsque l'engin est immobile



5. Reposez la cage sur la zone souhaitée en abaissant **lentement** la lame.

➔ Bien abaisser la lame jusqu'au sol avant de la dégager des cavaliers.



- Ne pas faire pivoter la cage au sol
- Ne pas soulever la cage par un seul cavalier
- Ne pas utiliser les passages de fourche sur les blocs de lestage pour soulever la cage

- Toujours soulever entièrement la cage pour la déplacer ou la repositionner
- Toujours enclencher la lame derrière les 2 cavaliers en prenant appui avec le bas de la lame sur les montants verticaux pour soulever la cage.